Device Storage Manager 參考手冊

著作權和商標說明

© 版權所有 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2003 年

除版權法允許的範圍之外,未經事先書面同意,不得複製、套用或翻譯此文件。

此處所包含的資訊隨時會變更,恕不另行通知。

HP 產品及服務的唯一保固明訂於產品及服務隨附的書面保固聲明中。此處並未有任何項目可構成額外保固。HP 不負責此處所包含的技術或編輯錯誤或潰漏。

第1版,2003年11月

此文件支援 Device Storage Manager 2.2。

PostScript® 是 Adobe Systems Incorporated 的商標。

TrueType™ 是 Apple Computer, Inc 在美國的商標。

文件編排慣例

本文件採用下面的慣例。

粗體

粗體表示 Device Storage Manager 應用程式附加程式之中,選項、按鈕以及頁面的名稱。

斜體

斜體表示所強調的內容。

Monospace 字型

Monospace 字型表示是應由使用者鍵入的指令。

藍色有底線的文字

<u>藍色有底線的文字</u>表示連結。依據使用者瀏覽工具中的設定值,連結的格式可能會有不同。

頁面參照

Device Storage Manager 的文件包含軟體中頁面的參照。這些參照告訴您如何使用巡覽區域中的可展開目錄巡覽至該頁面。例如,若要巡覽至裝置管理 > 裝置清單 > 所有裝置頁,請從巡覽下拉式清單選擇裝置管理,展開裝置清單資料夾,然後按一下所有裝置。

注意、小心和警告

注意 「注意」提供重要的資訊。

小心 「小心」訊息會出現在某些程序前。如果沒有遵照小心訊息的說明執行時,可能會造成資料的流失或是設備的損壞。

警告! 「警告」訊息為讀者提供特定程序或步驟的警告。如果沒有遵照警告訊息的說明執行時,可能會造成人體的傷害,或是資料或設備的災難性損失。

內容

| 泰引 | 25 |
|------------------------------|----|
| 詞彙 | 23 |
| 個別印表機 「狀態」區域 | 21 |
| 從印表機刪除磁碟工作 | |
| 從 HP Web Jetadmin 的主機刪除檔案 | 20 |
| 上載檔案至 HP Web Jetadmin 的主機 | 20 |
| 安裝檔案至印表機 | |
| 檢視錯誤記錄 | |
| 删除大量儲存裝置上的檔案 | |
| 防止寫入大量儲存裝置 | |
| 起始大量儲存裝置 | |
| 存取 Device Storage Manager 頁面 | |
| 概述 | |
| 4 管理個別印表機 | |
| 裝置群組 「狀態」區域 | 16 |
| 檢視錯誤記錄 | |
| 刪除印表機的檔案 | |
| 下載專案至檔案 | |
| 下載專案至裝置群組 | 15 |
| | |
| 新增檔案至專案 | |
| 存取 Device Storage Manager 頁面 | |
| 概述 | |
| 3 管理裝置群組 | 13 |
| 從 HP Web Jetadmin 的主機刪除檔案 | 12 |
| 上載檔案至 HP Web Jetadmin 的主機 | |
| 概述 | |
| 2 管理 HP Web Jetadmin 主機上的檔案 | |
| 管理磁碟工作 | 9 |
| 管理字型和巨集 | |
| 概述 | |
| 1 簡介 | |
| | |
| 著作權和商標說明 | |
| ★ /b- 共て0 → | 0 |

1 簡介

本章包含下面的主題:

概述

<u>管理字型和巨集</u>

<u>管理磁碟工作</u>

概述

Device Storage Manager 是 HP Web Jetadmin 的應用程式附加程式,提供以儲存裝置管理印表機上字型及巨集的功能。在印表機上的檔案可以經由 Device Storage Manager 加以列出、新增或刪除。對於含有硬碟的印表機,Device Storage Manager 可以起始或防止寫入磁碟,並且可以管理磁碟上所儲存的任何列印工作。這些儲存的列印工作稱為磁碟工作,可以從印表機控制面板選取及列印。

Device Storage Manager 所支援的 HP LaserJet 印表機需配備 2 至 4 MB 快閃 SIMM、硬碟、或已透過網路安裝快閃 DIMM。Device Storage Manager 也支援有 RAM 磁碟的 HP LaserJet 印表機。

從單一工作站上,可以做下述的工作:

- 下載 TrueType™、PostScript®、點陣圖及 PCL 字型至印表機
- 下載 PCL 5 巨集 (例如,表單或點陣圖簽名)至印表機
- 如有需要,請更新字型和巨集
- 列印字型及巨集的範例
- 列印磁碟工作
- 移除印表機上的字型和巨集
- 儲存專案至檔案
- 指定字型和巨集的編號
- 刪除在印表機上的磁碟工作

注意

Device Storage Manager 能夠管理經由外部 HP Jetdirect 伺服器連線的 HP 印表機。因為這些伺服器不支援網路檔案系統 (Network File System,NFS),所以這項功能會使用經由通訊端傳送的 PJL 指令。

管理字型和巨集

您可使用 Device Storage Manager,為個別印表機或裝置群組管理字型和巨集。裝置群組包含根據位置、工作群組、擁有人或是其他的形式編成一組的一個或多個印表機。有關建立裝置群組的詳細說明,請參閱 HP Web Jetadmin 中的說明文件。

建立裝置群組時,Device Storage Manager 會在 HP Web Jetadmin 的主機上為裝置群組的印表機建立專案。專案包含了裝置群組中,印表機所使用的字型和巨集。Device Storage Manager 會為您所建立的每一組裝置群組建立一個專案。

然後,您可上載字型和巨集至 HP Web Jetadmin 主機,新增這些檔案至裝置群組專案,並下載專案中的檔案至所有該裝置群組的印表機。在下載檔案之前,Device Storage Manager 會先確認是否有支援的印表機,以及印表機是否有作用中的大量儲存裝置。

8 1 簡介 ZHTW

下載字型和巨集至有大量儲存裝置的 HP LaserJet 印表機,可大大降低網路資料流量並增進列印速度。舉例來說,若您的公司列印許多不同的表單,就可使用 Device Storage Manager 來改善列印效率,並確保列印文件的一致性。在公司內,可能有不同的群組必須列印不同的表單,但每一組要用特定的表單檔案整合相同的客戶資料,並在 HP LaserJet 印表機上列印結果文件。若要管理以上的程序,可以做下述的工作:

- 1 在 HP Web Jetadmin 中建立裝置群組,並將使用者用來列印表單的印表機新增至該裝置群組中。
- 2 在裝置群組的 Device Storage Manager 頁面,新增字型和巨集至專案。
- 3 下載專案中的字型和巨集至裝置群組的所有印表機。

使用者列印表單時,只有所需的客戶資料會傳送至印表機。字型和巨集資訊已在印表機中,可大大地減少了列印的時間和網路資料流量。如果字型和巨集資訊有所變更, 您只須用單一指令就可更新印表機。

管理磁碟工作

您可以使用 Device Storage Manager 來管理在印表機硬碟上所儲存的磁碟工作。如果 印表機含有磁碟工作,作業人員可以直接從印表機控制面板選取列印工作。磁碟工作 分為四個類別:

- 校正及保留。這類型的工作僅會列印列印工作的第一份副本,並且儲存其它副本直 到這些副本受到要求為止。
- 私人工作。這類型的工作儲存在印表機上,可以供具有正確個人識別碼 (Personal Identification Number, PIN) 的作業人員使用。每次工作列印時,會從記憶體刪除。
- 快速副本。這類型的工作允許作業人員從控制面板產生其它副本,而不需從工作站 重新傳送工作。
- 儲存的工作。這類型的工作儲存在印表機硬碟上,任何使用者都可以使用。儲存的工作可以從印表機控制面板刪除。

Device Storage Manager 管理個別印表機上的列印工作,而非裝置群組。

ZHTW 管理磁碟工作 9

1 簡介 ZHTW

2 管理 HP Web Jetadmin 主機上的檔案

本章包含下面的主題:

概述

上載檔案至 HP Web Jetadmin 的主機

從 HP Web Jetadmin 的主機刪除檔案

概述

當您在 HP Web Jetadmin 中建立裝置群組時,Device Storage Manager 會在 HP Web Jetadmin 的主機上建立該裝置群組的專案。專案包含了印表機所使用的字型和巨集。 Device Storage Manager 會為您所建立的每一組裝置群組建立一個專案。在新增字型和巨集至專案之前,必須先從網路上的機器上載字型和巨集檔案至 HP Web Jetadmin 的主機。

您可在裝置群組的 Device Storage Manager 頁面上,執行這些工作。如需如何存取 Device Storage Manager 頁面的說明,請參閱<u>第 14 頁的存取 Device Storage Manager 頁面</u>。

上載檔案至 HP Web Jetadmin 的主機

在新增字型和巨集至專案之前,必須先從網路上的機器上載檔案至 HP Web Jetadmin 的主機。您可從裝置群組的 Device Storage Manager 頁面上載檔案。按一下上載檔案至伺服器選項後,會顯示一個檔案搜尋視窗,讓您選擇所要上載的檔案。

注意

如果上載數個檔案時發生錯誤,會出現對話方塊指出上載狀況,以及哪個檔案未正確上 載。

從 HP Web Jetadmin 的主機刪除檔案

如果您不再需要字型或巨集,就該將這些檔案從 HP Web Jetadmin 的主機刪除。刪除不用的檔案可空出主機上的空間。

可使用裝置群組之 **Device Storage Manager** 頁面上的**刪除伺服器的檔案**選項,從 HP Web Jetadmin 的主機刪除字型和巨集。 Device Storage Manager 會實際刪除主機 上的檔案。

小心

請記得,其它專案也可能使用您所要刪除的字型或巨集。一旦刪除了 HP Web Jetadmin 主機上的檔案,就再也無法為其它專案下載這些檔案。

3 管理裝置群組

本章包含下面的主題:

概述

存取 Device Storage Manager 頁面

新增檔案至專案

<u>移除專案中的檔案</u>

下載專案至裝置群組

下載專案至檔案

删除印表機的檔案

檢視錯誤記錄

裝置群組 「狀態」區域

概述

建立裝置群組時,Device Storage Manager 會建立與該裝置群組相關的專案。然後,您可存取裝置群組的 Device Storage Manager 頁面,並執行下列工作:

- 新增字型和巨集至專案
- 移除專案的字型和巨集
- 下載專案中的檔案至裝置群組的所有印表機
- 儲存專案至檔案
- 移除印表機(而非專案)的字型和巨集
- 指定字型或巨集檔案的編號
- 檢視錯誤記錄

如需管理 HP Web Jetadmin 主機上檔案的詳細說明,請參閱<u>第2章:管理 HP Web</u> Jetadmin 主機上的檔案。

注意

如果印表機經由外部 HP Jetdirect 伺服器連線,Device Storage Manager 會使用 PJL 指令來執行功能。這項程序可能需要幾分鐘的時間。

存取 Device Storage Manager 頁面

若要存取裝置群組的 Device Storage Manager 頁面,請執行下述步驟:

- 1 存取**裝置管理 > 裝置群組 >** *群組名稱*頁。
- 2 在工具箱,從裝置工具下拉式清單中選擇 Device Storage Manager。

Device Storage Manager 頁面包含下列幾個區域:

專案設定:本區顯示裝置群組專案的檔案資訊,包括字型、巨集和印表機。左半部顯示專案中檔案類型的目錄結構。當您選取目錄結構中的圖示時,中間的部份就會顯示該類型檔案的詳細資訊。您可使用右半部的選項,下載檔案至裝置群組的所有印表機、移除專案中的檔案、檢視錯誤記錄、刪除裝置群組中的檔案,以及選擇檔案目的地。

注意

必須先指定字型或巨集(表單)檔案的編號,印表機才能使用該字型或巨集檔案。例如,如果您要使用編號 12 的字型,就需為列印工作參照到 12。若要指定編號,請按一下字型或巨集的編號欄位區,然後鍵入 1 至 32499 之間的數字。

• 伺服器上的可用檔案:這個區域顯示儲存在 HP Web Jetadmin 主機上檔案的相關資訊。左半部顯示儲存在主機上檔案類型的目錄結構。當您選取了目錄結構中的資料來,中間的部份就會顯示該資料來中檔案的詳細資訊。您可使用右半部的選項,新增檔案至專案、上載檔案至 HP Web Jetadmin 的主機、以及刪除 HP Web Jetadmin 主機上的檔案。

14 3 管理裝置群組 ZHTW

新增檔案至專案

一旦上載了字型和巨集至 HP Web Jetadmin 主機,即可新增下列類型的檔案至專案:

- TrueType 字型 (.ttf)
- TrueType 集合字型 (.ttc)
- PostScript 字型 (.pfa \ .pfb 及 .sfp)
- 點陣圖字型 (.r8p)
- PCL 字型 (.anp)
- PCL 5 巨集 (預設為 .prn)

您可使用裝置群組之 **Device Storage Manager** 頁面的**新增檔案至專案**選項,新增字型和巨集至專案。當您新增檔案至專案,Device Storage Manager 會在專案中儲存連至該檔案的連結。

當您新增字型和巨集至專案,Device Storage Manager 會檢查檔案以確認這些檔案是可用的。針對字型或點陣圖檔案,Device Storage Manager 會檢查檔案表頭,而非檔案的內容。針對巨集,Device Storage Manager 則會全面檢查以確保檔案未內嵌無效的指令。

移除專案中的檔案

如果專案包含不再需要的字型或巨集,您可使用裝置群組之 **Device Storage Manager** 頁面的**移除專案中的檔案**選項,將檔案從專案中移除。Device Storage Manager 只會移除專案中的檔案連結。Device Storage Manager 並*不會*真的將檔案從 HP Web Jetadmin 主機上移除。

小心 在移除專案中的字型或巨集時,請記得,檔案還是安裝在與該專案相關的印表機上。

下載專案至裝置群組

一旦建立了裝置群組並新增字型和巨集至裝置群組專案後,就可下載檔案至安裝於該 裝置群組印表機中的大量儲存裝置。

裝置群組之 Device Storage Manager 頁面上的開始下載選項,可開始下載專案中的檔案至裝置群組中所有印表機的批次作業。當專案下載時,會被封鎖住,以防其他使用者修改或下載該專案。當專案封鎖住時,只有下列選項可用:

- 取消下載
- 上載檔案
- 檢視錯誤記錄

ZHTW 新增檔案至專案 15

下載檔案至專案時,Device Storage Manager 會檢查印表機中大量儲存裝置上是否已存有檔案。如果檔案已存在,會顯示一個對話方塊;如果按一下確定,Device Storage Manager 會覆寫檔案。如果按一下取消,則 Device Storage Manager 不會覆寫檔案,並停止該字型或巨集的下載過程。

注意

如果下載數個檔案時發生錯誤,錯誤記錄中會顯示錯誤,指出下載狀況,以及哪個檔案 未正確下載。

您必須在**目的地**下拉式清單中指定裝置群組印表機中大量儲存裝置的類型,做為 Device Storage Manager 下載字型或巨集的目的地。如果未選擇任一選項,或大量儲存裝置不接受檔案,Device Storage Manager 就會將檔案下載至每台印表機上最大的 大量儲存裝置。如果大量儲存裝置的空間不足,或是印表機沒有大量儲存裝置,則 Device Storage Manager 會將訊息寫入錯誤記錄中。

下載專案至檔案

您可在裝置群組的 Device Storage Manager 頁面上,使用目的地下拉式清單中的儲存至檔案選項,將專案儲存至其它檔案或磁碟。如果使用者使用的印表機未連線至網路,但又想使用 Device Storage Manager 專案已設定好的字型或巨集,此選項就會很有用。

刪除印表機的檔案

您可使用裝置群組之 Device Storage Manager 頁面上的刪除印表機的檔案選項,來刪除專案中所有印表機的檔案,但不會刪除專案中的檔案。接著您可用開始下載選項再次下載檔案,而不必從 HP Web Jetadmin 的主機上載檔案。

檢視錯誤記錄

當您下載專案時,HP Web Jetadmin 會寫入訊息至錯誤記錄,詳述下載的狀態和處理 過程中產生的任何錯誤。您可使用錯誤記錄中的資訊來排解所產生的任何問題。

裝置群組「狀態」區域

裝置群組之 Device Storage Manager 頁面底部的狀態區域,會指出專案的狀態。以下為可能出現在狀態區域的部分狀態指示燈:

- 就緒:未執行任何操作。
- 正在下載:專案正下載至印表機。

16 3 管理裝置群組 ZHTW

4 管理個別印表機

本章包含下面的主題:

概述

存取 Device Storage Manager 頁面

起始大量儲存裝置

防止寫入大量儲存裝置

刪除大量儲存裝置上的檔案

檢視錯誤記錄

安裝檔案至印表機

上載檔案至 HP Web Jetadmin 的主機

從 HP Web Jetadmin 的主機刪除檔案

從印表機刪除磁碟工作

個別印表機「狀態」區域

概述

您可存取印表機的 Device Storage Manager 頁面,並執行下列工作:

- 起始大量儲存裝置
- 新增或移除大量儲存裝置和 HP Web Jetadmin 主機上的寫入保護
- 新增字型和巨集至大量儲存裝置
- 列印字型及巨集的範例
- 列印磁碟工作
- 指定字型或巨集檔案的編號
- 刪除大量儲存裝置的字型和巨集
- 從印表機刪除磁碟工作檔案
- 檢視錯誤記錄
- 儲存字型或巨集至檔案

注意

如果印表機經由外部 HP Jetdirect 伺服器連線,Device Storage Manager 會使用 PJL 指令來執行功能。這項程序可能需要幾分鐘的時間。

存取 Device Storage Manager 頁面

若要存取印表機的 Device Storage Manager 頁面,請執行下述步驟:

- **1** 存取印表機的**裝置狀態**頁。
- 2 從內容工具列的下拉式清單選擇 Device Storage Manager。

Device Storage Manager 頁面包含下列部份:

- 左半部顯示一個目錄結構,可看到所有安裝在印表機上的大量儲存裝置及每個大量 儲存裝置的內容。
- 此時會顯示兩個資料夾:**字型**及巨集。此外,如果您選取的印表機含有硬碟,便會顯示**磁碟工作**資料夾。當您選擇任一大量儲存裝置的資料夾時,正上方的部份就會顯示該資料夾中檔案的詳細資料。例如,如果您選取字型或巨集資料夾,名稱、類型、編號及修改日期資訊便會顯示。如果您選取**磁碟工作**資料夾,名稱、類型及編號資訊便會顯示。

注意

必須先指定字型或巨集(表單)檔案的編號,印表機才能使用該字型或巨集檔案。例如,如果您要使用編號 12 的字型,就需為列印工作參照到 12。若要指定編號,請按一下字型或巨集的編號欄位區,然後鍵入 1 至 32499 之間的數字。

18 4 管理個別印表機 ZHTW

- 右半部則顯示大量儲存裝置的相關資訊,包括印表機是否已格式化(已起始)以及是否為寫入保護,用千位元 (KB)表示印表機上可用空間的大小,以及用千位元 (KB)表示裝置上可用空間的大小總計。您可使用這些選項,安裝檔案至印表機、上載檔案至 HP Web Jetadmin 的主機、刪除 HP Web Jetadmin 主機上的檔案、刪除印表機的檔案、以及檢視錯誤記錄。此區段也提供列印字型及巨集範例的選項,以及列印磁碟工作的選項。
- 正下方的部分: 伺服器上的可用檔案顯示儲存在 HP Web Jetadmin 主機上檔案的相關資訊。左半部顯示儲存在主機上檔案類型的目錄結構。當您選取了目錄結構中的資料來,中間的部份就會顯示該資料來中檔案的詳細資訊。

注意 因為磁碟工作儲存在印表機硬碟上,而*不是*在伺服器上,所以這些工作不會顯示在「**伺 服器上的可用檔案**」區段中。

起始大量儲存裝置

Device Storage Manager 頁面上的格式化磁碟選項,會顯示您在目錄結構中選取的 大量儲存裝置是否已起始並隨時可以使用。

您可使用**起始**選項,清除您在目錄結構中所選之大量儲存裝置上的所有檔案。

警告! 起始選項會清除大量儲存裝置上的所有檔案,包含未出現在 Device Storage Manager 頁面上的檔案,例如 Java 虛擬機器。套用「起始」選項也可以清除磁碟工作。

防止寫入大量儲存裝置

大量儲存裝置的寫入保護可確保大量儲存裝置的內容不會清除掉,並避免新增字型和巨集。如果 Device Storage Manager 頁面上的寫入保護核取方塊已選取,使用者就不能修改大量儲存裝置的內容。如果寫入保護核取方塊未選取,使用者就可修改大量儲存裝置的內容。

刪除大量儲存裝置上的檔案

如果大量儲存裝置上有不再使用的字型、巨集或磁碟工作,就該刪除這些檔案。刪除 不用的檔案可騰出空間。

您可使用 Device Storage Manager 頁面上的刪除印表機的檔案選項,來刪除大量儲存裝置上的檔案。

ZHTW 起始大量儲存裝置 19

檢視錯誤記錄

當您起始大量儲存裝置或刪除大量儲存裝置上的檔案時,Device Storage Manager 會將訊息寫入錯誤記錄,指出操作的狀態和作業過程中產生的任何錯誤。您可使用錯誤記錄中的資訊來排解所產生的任何問題。

安裝檔案至印表機

您可使用 Device Storage Manager 頁面的開始下載選項,直接將字型和巨集檔案安裝至印表機。您必須在目的地下拉式清單中指定印表機的大量儲存裝置類型,做為Device Storage Manager 下載檔案的目的地。如果大量儲存裝置不接受檔案,Device Storage Manager 會將檔案下載至印表機上最大的大量儲存裝置。如果大量儲存裝置的空間不足,或是印表機沒有大量儲存裝置,則 Device Storage Manager 會將訊息寫入錯誤記錄中。

注意 若要下載字型或巨集至檔案而非印表機,請選擇**目的地**下拉式清單中的**儲存至檔案**選

項。

注意 您必須先從網路上的機器上載檔案至 HP Web Jetadmin 的主機,字型和巨集才會出現

在伺服器上的可用檔案清單中。

注意 Device Storage Manager 不會安裝磁碟工作至印表機。

上載檔案至 HP Web Jetadmin 的主機

您可使用印表機之 Device Storage Manager 頁面上的上載檔案至伺服器選項,從網路上的機器上載字型和巨集檔案至 HP Web Jetadmin 的主機。按一下上載檔案至伺服器後,會顯示一個檔案搜尋視窗,讓您選擇所有要上載的檔案。

注意 如果上載數個檔案時發生錯誤,會出現對話方塊指出上載狀況,以及哪個檔案未正確上載。

從 HP Web Jetadmin 的主機刪除檔案

如果您不再需要字型或巨集,就該將這些檔案從 HP Web Jetadmin 的主機刪除。刪除不用的檔案可空出主機上的空間。

可使用印表機之 **Device Storage Manager** 頁面上的**刪除伺服器的檔案**選項,從 HP Web Jetadmin 的主機刪除字型和巨集。Device Storage Manager 會實際刪除主機 上的檔案。

20 4 管理個別印表機 ZHTW

從印表機刪除磁碟工作

使用「刪除印表機的檔案」選項可以從印表機硬碟刪除磁碟工作。

個別印表機「狀態」區域

印表機之 Device Storage Manager 頁面底部的狀態區域,會指出印表機的狀態。以下為可能出現在狀態區域的部分狀態指示燈:

- 就緒:未執行任何操作。
- 正在起始:正在起始大量儲存裝置。

22 4 管理個別印表機 ZHTW

詞彙

DRS三劃四劃五劃六劃土劃八劃土劃土三劃土四劃土五劃土六劃

D

DIMM 雙列直插式記憶體模組 (DIMM)。

DRAM 動態隨機存取記憶體 (DRAM)。

R

RAM 隨機存取記憶體 (RAM)。

S

SIMM 單列記憶體模組 (SIMM)。

三劃

子群組 (subgroup) 屬於其他裝置群組的裝置群組。

四劃

內容工具列 (content toolbar) 每個 HP Web Jetadmin 頁面上內容區域的一部份,包含下列項目:

有些 HP Web Jetadmin 頁面提供下拉式清單,您可用來存取其它相關頁面。例如,存取裝置狀態頁時,您可從內容工具列的下拉式清單存取其它的裝置相關頁面,例如裝置設定頁和裝置診斷頁。

- 另有一些圖示提供特定功能,包括重新整理、首頁、書籤、內容說明。
- 在某些處理期間,HP Web Jetadmin 還會在內容工具列上顯示進度指標。

內容說明區域 (context help area) 如果您設定 HP Web Jetadmin 要在軟體中顯示內容說明,此區域就是每個 HP Web Jetadmin 頁面顯示內容說明的地方。根據預設,HP Web Jetadmin 會在 另一個獨立的瀏覽工具視窗中顯示內容說明。

五劃

主機 (host machine)

執行管理員軟體,用來控制所有網路資源之存取的網路機器。主機讓網路上的用

戶端工作站得以使用網路資源。

巨集 (macro) 包含一組輸出資訊指令的檔案,例如表單或點陣圖簽名。

六劃

字型 (font) 相同類型(例如 Times™)、樣式(例如斜體)和粗細(例如粗體)的一組字

元。

七劃

快閃記憶體 (flash memory)

非揮發性記憶體類型。

八劃

狀態 (status) 裝置目前的作業狀態。

十劃

專案 (project) — 一組字型、巨集和印表機。和裝置群組相關的專案。 Device Storage Manager 將

專案儲存在 HP Web Jetadmin 的主機上。

十三劃

裝置 (device) 即任何可以連接到網路的週邊設備,例如是印表機或是掃瞄器。裝置通常代表

HP Web Jetadmin 所管理的裝置,例如符合標準印表機 MIB 規格的印表機,和

HP Jetdirect 列印伺服器。請參閱裝置群組 (device group)。

裝置群組 (device group)

您可依據位置、工作群組、擁有人或是其他的形式來將一個或多個裝置編成群

組。

十四劃

磁碟工作 儲存在印表機硬碟上的列印工作。這可以讓作業人員從印表機控制面板存取列印

工作。

十五劃

編號 (ID) 字型或巨集檔案的專屬識別編號。

十六劃

應用程式附加程式 (application plug-in) 可加入至 HP Web Jetadmin 以增進其功能的選擇性軟體。

24 詞彙 ZHTW

索引

印表機 21

裝置群組 16

| Н | 十一劃 |
|------------------------------|------------------------------|
| HP Web Jetadmin 的主機 | 專案 |
| 上載檔案,印表機 20 | 下載至裝置群組 15 |
| 上載檔案,裝置群組 12 | 下載至檔案 16 |
| 刪除檔案,印表機 20 | 上載檔案至主機 12 |
| 刪除檔案,裝置群組 12 | 刪除主機的檔案 12 |
| | 移除檔案 15 |
| | 新增檔案 15 |
| 三劃 | 概述 12 |
| 大量儲存裝置 | 產品 |
| 刪除印表機的檔案 19 | 概述 8 |
| 防止寫入印表機 19 | 產品的概述 8 |
| 起始印表機 19 | |
| | 十三劃 |
| 四劃 | 裝置群組 |
| 文件編排慣例 2 | 下載至檔案 16 |
| | 下載專案 15 |
| | 存取 Device Storage Manager 14 |
| 六劃 | 刪除檔案 16 |
| 印表機 | 狀態區域 16 |
| 存取 Device Storage Manager 18 | 建立 8 |
| 安裝檔案 20 | 移除檔案 15 |
| 刪除檔案 19 | 新増檔案 15 |
| 防止寫入大量儲存裝置 19 | 概述 14 |
| 狀態區域 21 | 檢視,錯誤記錄 16 |
| 起始大量儲存裝置 19 | |
| 概述 18 | |
| 檢視錯誤記錄 20 | 十四劃 |
| 字型及巨集的概述 8 | 磁碟工作的概述 9 |
| 八劃 | 十六劃 |
| 狀態區域 | 錯誤記錄 |

ZHTW 25

印表機 20

裝置群組 16

索引 ZHTW